

●円盤・ハンマー投用囲い

安全にご使用いただくために、日常的な点検、破損時に交換が必要な主な部品をまとめました。

また、台風・突風などにより、支柱部が倒れる、ベース部が動いてしまうことへの備えとして、使用しないときの保管方法をまとめました。是非、ご参照ください。

◇安全のために

- ご使用前に、下記点検表にもとづき点検を行ってください。
- 使用の有無に関わらず、必ず定期点検を行ってください。
- 異常が確認された場合は、ご購入店へ連絡を取り、修理・交換などの処置を行ってください。

項目	内容	点検時期	定期点検時期
内側ネット	破れや、支柱のベース部からロープ（ワイヤー）の外れがないか。ネットの破れを発見した場合はすぐに修理あるいは交換。	ご使用前	3か月
外側ネット	破れや、支柱のベース部からロープ（ワイヤー）の外れがないか。ネットの破れを発見した場合はすぐに修理あるいは交換。	ご使用前	3か月
インナーパイプ（アルミ製）	変形、破損、サビなどがないか。滑車の外れがないか、ガタツキはないか。	ご使用前	3か月
アウターパイプ	変形、破損、サビなどないか。ベアリングにガタツキはないか。各部のネジに緩みがないか。	ご使用前	6か月
キャスター	取り付け部のネジ緩み、タイヤのヒビ割れ、軸のズレ、ストッパーの故障、タイヤの変摩耗などがないか。	ご使用前	6か月
ウインチワイヤー	変形、破損、サビ、動作不良などないか。ワイヤーのほつれ、キンクがないか。ワイヤーは異常があれば交換。	ご使用前	3か月
ネット昇降用ロープ	緩み、ほつれ、摩耗がないか。ロープが硬化したら交換。	ご使用前	1か月
ベース及び支柱接続フレーム	変形、破損、サビなどがないか確認及び塗装補修。各部ネジにサビ、緩みがないか。	ご使用前	3か月
シャックルカラбина	緩み、変形、紛失などがないか確認及び増し締め。	ご使用前	1か月
保護パッド	破れ、ズレなどないか。	ご使用前	3か月



ネット破れ



ワイヤー部キンク



ネット昇降用ロープほつれ



ボルト部サビ

◇使用しないときの保管方法

①支柱を倒す



②ネットを外す（外したネットは、雨の当たらない場所に保管）

③キャスターに付いているすべてのストッパーをロックし、車輪止めをする



※このほか、操作方法・使用上の注意点は、取扱説明書でご確認ください。