



## 点検整備計画

	項目	毎日	毎週	毎月	半年	備考
1	フレーム、手すり	●				清掃
2	ノブ、ねじ類	●				緩み、がたつきを確認し必要に応じて増し締め
3	動作確認	●				正常動作の確認
4	シート、パッド	●				水で薄めた中性洗剤でふきあげ
5	グリップ	●				水で薄めた中性洗剤でふきあげ
6	負荷スプリング		●			セット状態、損傷を確認
7	可動部		●			注油、取り付け状態、変形

## ●毎日の作業

1. 清潔な糸くずの出ないタオルで、外装の汚れを拭き取ります。
2. すべてのネジを点検します。緩みがあれば増し締めします。
3. 本機が正常に動作することを確認します。
4. クッション部分は、水で薄めた中性洗剤と水を混ぜたもので湿らせた清潔な糸くずの出ないタオルで汚れを拭き取ります。

## ●毎週の作業

1. 負荷スプリングに変形や損傷がないか。
2. 可動部を清掃し、シリコンオイルを塗布。

## ●注意事項

- ・本製品を取り扱う際は、安全に関する一般的な注意事項に従ってください。
- ・アンモニア、その他の有害な化学物質を含むクリーナーは使用しないでください。このような化学薬品を使用すると、製品に損傷を与えることがあります。
- ・本製品に直接液体をかけたり、スプレーしたりしないでください。