

点検整備計画							
	項目	毎日	毎週	毎月	3ヵ月	毎年	備考
1	外観、フレーム	•					清掃/毎日
2	シート	•					汚れを拭き取ります
3	ボルト、ナット		•				緩み、がたつきを確認し必要に応じて 増し締め
4	バー受け部			•			高さ調節金具、受け部の確認
5	セーフティーバー			•			高さ調節金具、受け部の確認

●毎日

- 1. 乾いたタオルで外装汚れを拭き取ります。
- 2. 乾いたタオルで落ちない汚れは、水で薄めた中性洗剤と水を混ぜたもので湿らせた清潔な糸くずの 出ないタオルで汚れを拭き取ります。
- 3. バー受け、セーフティバーに異常がないか確認
- 4. ガタツキがないか確認

●週1回

- 1. ボルト、ナットを点検し、緩みがあれば増し締めします。
- 2. バー受け、セーフティバー部(メッキ部)に防錆オイルを薄く塗布

●注意

- ・この製品の保守を行うときは、標準の安全上の注意事項に従ってください。
- ・アンモニア、またはその他の有害な化学物質を含むクリーナーは使用しないでください。
- 製品に直接液体をスプレーしたりしないでください。
- ※金属部に塩素系消毒液は使用しないでください。