



### 点検整備計画

	項目	毎日	毎週	毎月	3カ月	毎年	備考
1	外装	●					清掃
2	ねじ類	●					緩み、がたつきを確認し必要に応じて増し締め
3	動作確認	●					正常動作の確認
4	ランニングベルト			●			定位置に収まっているか、摩耗はないか確認
5	サイド滑り止め				●		摩耗はないか確認
6	レベル調整				●		正常に回転しているか確認
7	ディスプレイ				●		正常に回転しているか確認
8	リアローラー				●		正常に回転しているか確認

#### ●毎日の作業

1. 万能クリーナーと水の混合物で湿らせた、清潔で糸くずの出ないタオルで外装の汚れを拭き取ります。
2. すべてのネジ類を点検します。必要に応じて増し締めします。
3. 毎日、正しく動作していることを確認します。

#### ●毎月の作業

1. ランニングベルトの位置が正しいか確認します。
2. 摩耗具合を確認します。

#### ●3カ月ごと

1. ランニングベルトに割れや摩耗がないか調べます。
2. ランニングベルトが正常に回転しているかどうかを調べます。
3. ガイドローラーが正常に回転しているかどうかを調べます。
4. 内部のほこりやごみを取り除きます。

#### ●注意

- ・この製品の保守を行うときは、標準の安全上の注意事項に従ってください。
- ・電子部品は、製品の電源を切った後でも電荷を帯びることがあります。作業時は、安全のため、ユニットの電源を切ってください。
- ・アルコール、アンモニア、またはその他の有害な化学物質を含むクリーナーは使用しないでください。
- ・製品に直接液体をスプレーしたりしないでください。